Fanvil | LINKVIL

CA200

无线会议套件

用户手册

目录

1. 产品概述 3

2. 包装清单 4

3. 安装指南 4

4. 使用向导 6

4.1. CP20 – 投屏器 6

4.1.1. 投屏器概览 6

4.1.2. 投屏器LED灯指示 6

4.2. RC10 – 收发器 7

4.2.1. 收发器概览 7

4.2.2. 收发器LED灯指示 7

5. 文档下载中心 8

6. 产品安全使用指导 8

表 1: 电脑 USB-C 规格 9

电话: +86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn@fanvil.com 网站: www.fanvil.com.cn 深圳方位智联科技有限公司

1. 产品概述

CA200 无线会议套件:

简易部署
搭建无线会议室，无需复杂系统集成

即插即用
随时连接，无需软件安装，轻巧便携

高效会议协作
投屏与冻屏模式无缝切换，最多同时支持4个CP20投屏器连接



CP20
投屏器



RC10
收发器

亮点

- 一键无线投屏，最高支持 4K UHD
- 一键冻屏，定格画面，从容掌控演示节奏
- 简单部署，无需安装软件，即插即用
- 通过 CP20 同步调节 BYOD 设备的系统音量
- 支持无线接入 UVC 摄像头、麦克风或扬声器
- 磁吸设计搭配通用支架，安装摆放更灵活
- 可额外搭配最多 3 个 CP20（需单独购买），方便多位演示者轻松切换

电话: +86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn@fanvil.com 网站: www.fanvil.com.cn 深圳方位智联科技有限公司

2. 包装清单



CP20 投屏器



RC10 收发器



配对转接器



电源适配器



HDMI 线



快速安装指南

3. 安装指南

1. 插入为收发器供电的 5V/2A 电源，并用 HDMI线连接显示器与收发器。
2. 连接 USB 摄像头，将摄像头的 USB 线插入收发器上的 USB-A 端口。（非标配）
   注：USB接口还可连接扬声器或麦克风（以下以摄像头为例）



3. 如果连接了UVC摄像头，请确保收发器朝向正面，以实现最佳无线信号传输，最佳无线传输范围在 5 米以内。（非标配）



4. 将显示器输出源切换到连接的HDMI端口。

5. 将投屏器连接到笔记本电脑上全功能的 USB-C 端口。等待投屏键指示灯变绿色长亮，按下按键即可开始投屏。 再次按下按钮可结束投屏。

注：CP20投屏器可兼容配备全功能 USB-C 口的Windows/Mac 个人电脑/笔记本电脑/手机/平板。



6. 请在视频会议软件中选择“CP20 Wireless Camera”作为摄像头。



⚠ 只有当摄像头连接到收发器时， “CP20 Wireless Camera”选项才可以在摄像头设备列表中使用。

4. 使用向导

4.1. CP20 - 投屏器

4.1.1. 投屏器概览



1 冻屏键
绿灯：恢复投屏
红灯：冻结投屏

2 音量 +/-

3 投屏键
按下可开始/结束投屏

4 USB-C 口
提供电源以及图像信号传输

4.1.2. 投屏LED灯指示

事件	LED 灯状态	
正在连接	绿灯闪烁	
连接成功，等待投屏	绿灯长亮	
笔记本端口未传输图像端口信号	黄灯长亮	
连接失败的三种排查方法： 1.重新拔插投屏器。 2.收发器未上电，请重新插上电源，确保收发器指示灯显示静态白色。 3.收发器和投屏器未配对，请确保它们是原始配对，否则请重新配对。	红灯常亮	

***重新配对**

要让投屏器和收发器重新配对，请在上电后，

方法1：同时按下**CP20的投屏键** **和冻屏键** ，长按**5秒**后同时松开，稍后进入**自动配对模式**。

方法2：将 **CP20** 插入配对转接器的 USB-C 接口，然后将转接器的 USB-A 接口插到 **RC10**。等待 **5秒**，设备将进入**自动配对模式**。

当显示屏上出现“连接成功”时，表示配对成功，如果未成功，请重复上述操作。

4.2. RC10 – 收发器

4.2.1. 收发器概览



1. 状态指示灯
2. USB-A 接口
   连接 UVC 摄像头、麦克风、扬声器或实现触控回传
3. 设置键

   短按: 切换语言

   （12种语言：英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、土耳其语、简体中文和繁体中文）

   长按 5 秒：清除配对信息并复位 RC10
4. 电源供电口*
5. 显示器 HDMI 输出口

*过高的电压可能会导致产品损坏。使用超过规定电压的电源可能会损坏设备或带来其他潜在风险。为确保设备的安全和正常运行，请务必使用包装中提供的电源规格或等效电源。

4.2.2. 收发器LED灯指示

事件	指示灯状态	
正在连接中	绿灯闪烁	
已连接，等待投屏或投屏中	绿灯长亮	
待机，未连接投屏设备	白灯长亮	

5. 文档下载中心

以下文件可于文档中心下载: 规格书，快速安装指南，用户手册

https://www.fanvil.com.cn/service/doc/file/linkvilwn/linkvil/ca200/index.html

6. 产品安全使用指导

- 请勿打开或修改产品，除非需要拆卸和更换内部零件。
- 请勿拆解或试图维修产品。
- 本产品在正常和可合理预见的误用操作条件下是安全的。
- 如果产品运行不正常，请联系授权经销商。
- 产品必须退回给授权经销商进行任何服务或维修。
- 这不是儿童产品，也不适合 14 岁以下的儿童使用。

表格1: 电脑USB-C 规格

USB-C 连接口		数据传输	显示	供电
USB 2.0 480 Mbps	常规	✓	✗	✗
	PD 已启用	✓	✗	✓
USB 3.1 Gen1 5 Gbps	常规	✓	✗	✗
	PD 已启用	✓	✗	✓
USB 3.1 Gen2 10 Gbps	常规	✓	✗	✗
	PD 已启用	✓	✗	✓
Display Port 5-10 Gbps	常规	✓	✓	✗
	PD 已启用	✓	✓	✓
Thunderbolt 20-40 Gbps PD enabled Display Port		✓	✓	✓

电话: +86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn@fanvil.com 网站: www.fanvil.com.cn 深圳方位智联科技有限公司

关于 LINKVIL

LINKVIL 是方位（Fanvil）品牌旗下的全新子品牌，专注音视频物联网无线通讯产品的研发智造和销售服务。LINKVIL针对无线通信领域的场景应用需求，为客户带来全无线、多场景、超极致的产品体验。LINKVIL致力于构建融合互通的音视频物联网多场景无线通讯生态，助力各行业数字化转型。

版权所有

版权所有©深圳方位智联科技有限公司。未经深圳方位智联科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文挡中的任何部分。

了解更多

以上功能/特性/规格仅提供客户参考，在未来可能有所变动，深圳方位智联科技有限公司无事先通知义务，所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准。如客户对以上功能/特性/规格有所疑问, 请联系各地分销商代理商或方位咨询。
查询更多商品信息请浏览方位官方网站: www.fanvil.com.cn

认证

深圳方位智联科技有限公司
网址：www.fanvil.com.cn
地址：深圳市宝安区新安街道润智研发中心2栋13楼